

Apresentação do produto

Padrão: Compatível com o padrão USB2.0, compatível com versões anteriores e com o padrão RS485
Controle de direção: Adota a tecnologia de controle automático de fluxo de dados para identificar e controlar automaticamente a direção da transmissão de dados
Taxa de transmissão: 300-9216000bps, detecta automaticamente a taxa de sinal da porta serial
Capacidade de carga: suporta ponto a multiponto

Proteção da interface: Proteção do tubo TVS, proteção de autorrecuperação USB.
Remova a tampa do jumper para ter a função de módulo TTL e conecte a tampa do jumper para ter a função RS485.

Suporte para: Windows98/ME/2000/XP/WIN7/8, Vista, LinuxUSB para módulo 485, todos os 3 modelos suportam o sistema WIN10

Compatível com: dispositivos com interface RS485: câmeras de vigilância, coletores de vídeo, máquinas de frequência por impressão digital, switches controlados por programa, máquinas CNC, microcomputadores de chip único, etc.

Características do produto

1. Receptor verdadeiramente à prova de falhas
2. A poderosa função de controle da taxa de variação ajuda a obter uma transmissão de dados sem erros. Obtenha uma transmissão de dados sem erros de até 500 kbps
3. O receptor tem uma unidade de impedância de entrada de carga de 1/8, e o barramento pode ser conectado a até 256 transceptores.

Instruções de conexão

Para uso a curta distância, como a configuração de parâmetros para dispositivos periféricos de computador, podem ser usados cabos de dados comuns.

Ao fazer a conexão, A é conectado à porta A do dispositivo

B é conectado à porta B do dispositivo

Em alguns dispositivos, D+ representa A e D- representa B

Primeiro baixe e instale o driver, depois insira o módulo USB para RS485, verifique o número da porta serial mapeada no "Gerenciador de dispositivos" do sistema, depois selecione o número da porta serial correspondente no software aplicativo, abra a porta serial e você poderá enviar e receber dados. Para computadores individuais que não têm uma porta serial DB9 na parte traseira do chassi, às vezes é necessário alterar o número da porta serial mapeada para COM1 no "Gerenciador de dispositivos" do sistema após a instalação do driver (se não houver COM1 originalmente).