

Orientações gerais

As nossas caixas de som 2.1 foram desenvolvidas com os melhores componentes e os mais avançados circuitos integrados de amplificação de som para garantir um som nítido e perfeito.

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar este produto.

Características:

- Entrada USB flash.
- Entrada para cartão SD.
- Entrada P2 estéreo (3.5mm).
- Controles liga/desliga, volume.
- Compatível com VCD/DVD PLAYER/LCD/TV/PC.
- Proteção magnética contra interferências.
- Design moderno.
- Acabamento de alta qualidade.

Operação:

- Faça a conexão dos cabos.
- Somente após feitas as conexões corretamente, ligue o aparelho.
- Ligue seu aparelho e equalize a seu modo.
- Após o uso, desligue o aparelho.

Controles e funções:

1) PLAY/PAUSE / >||

Reproduz e pausa o som (disponível na função USB/SD)

2) NEXT/VOL + / >>|

Aumenta o volume ou passa para a faixa seguinte (disponível na função USB/SD)

3) PREV/VOL- / |<<

Diminui o volume ou passa para a faixa anterior (disponível na função USB/SD)

4) REPEAT

Repete a faixa que está tocando ou todas as faixas (disponível na função USB/SD)

5) EQ

Disponibiliza 6 faixas de equalização:

NORMAL-JAZZ-ROCK-POP-CLASSIC-COUN (disponível na função USB/SD)

6) MODE

Seleciona 3 tipos de entradas:

USB

SD/MMC CARD

AUX

7) BASS

Botão de ajuste de grave.

8) VOLUME

Botão de ajuste de volume.

9) TREBLE

Botão de ajuste de agudo.

Especificações técnicas

015-0024

- Potência RMS: 10w+3w*2 (16w)
- Potência P.M.P.O: 1000W
- Relação sinal/ruído: ≤58db
- Sensibilidade de entrada: 500mV
- Frequência de resposta: 40Hz~20kHz
- Impedância: 10k Ohm
- Distorção: >3%
- Alto-falante subwoofer: 4" 6Ω 10w
- Alto-falante médio: 2.75" 4Ω 5w
- Voltagem: Bivolt AC 110V~220V /60Hz
- Capacidade nominal: 10w
- Corrente nominal: 1200 mA
- Dimensões do Subwoofer:(L)150x(P)200x(A)200mm
- Dimensões do alto falante médio:(L)76x(P)162x(A)56mm
- Sistemas compatíveis:
Windows 98 SE / ME / 2000 / XP / VISTA / WIN7 / WIN8 MAC OS
- Peso: 1.72kg
- Cor: preto

Conteúdo da embalagem:

(1)- 1 Alto falante subwoofer e 2 médios.

(2) - Conjunto de cabos.

(3) - Manual de instruções.

Precauções:

- Deixe o botão de volume na posição mínima antes de ligar o aparelho. Isso evita danos aos alto falantes.
- Não exponha o aparelho a ambientes úmidos.
- Não abra o aparelho. Isso pode causar choque elétrico e perda da garantia.
- Caso não utilize o aparelho por um longo período, desconecte os cabos.