

Especificações Técnicas

Dimensão: 447*190*40mm
Sensibilidade: 20g
Número de teclas: 107 teclas
Peso líquido: 1010±5g
Voltagem: 4 - 5,5V

Corrente: 180mA
Comprimento do cabo: 1800 mm
Interface: USB 2.0
Compatível com Windows

Conectando o teclado ao seu computador

1. Insira o cabo USB do teclado mecânico na porta USB do seu computador. O teclado gamer mecânico pode exigir mais energia que um teclado comum, por isso é recomendável utilizar a conexão com uma porta USB traseira.
2. Após a conexão, aguarde e o teclado será reconhecido pelo computador, não necessitando de nenhum driver.

Combinação de teclas

FN+F1	Mutimídia
FN+F2	Reduzir volume
FN+F3	Aumentar volume
FN+F4	Mudo
FN+F5	Parar
FN+F6	Último
FN+F7	Reproduzir/pausar
FN+F8	Próximo
FN+F9	Email
FN+F10	Internet
FN+F11	Meu computador
FN+F12	Calculadora

Funções especiais

Especial Matrix

Contém 19 teclas anti-ghosting ("Q", "A", "Z", "W", "S", "X", "E", "D", "C", "B", "espaço", "↑ (para cima)", "↓ (para baixo)", "← (esquerda)", "→ (direita)", "Tab", "Alt-L/V", "Ctrl-L/F", "Shift-L").

Iluminação LED ajustável

Ao ligar o teclado, seu modo padrão é o FN+1

FN+1 Modo onda.

FN+2 Modo neon.

FN+3 Modo pulsação.

FN+4 Modo cometa.

FN+5 Modo de escolha entre as 7 cores.

FN+6 Modo de contração das cores.

FN+7 Customização de cores nas 6 partes: pressione FN+7 duas vezes em 2 segundos enquanto a iluminação pisca duas vezes, o que significa que já pode fazer sua customização. Então, pressione as teclas FN+"↑/↓" para escolher as cores atuais e FN+"←/→" para escolher as cores que deseja.

Quando desligar, a customização das cores também será salva.

FN+8 Modo difusão

FN+9 Controle da iluminação por voz. O brilho das luzes muda de acordo com a intensidade do som, para a primeira vez do controle de voz a iluminação fica vermelha. Na segunda vez, a transformação da iluminação em diversas cores será ativada automaticamente.

Controle do brilho da iluminação

Aumente o brilho com "FN +PGUP" e diminua o brilho com "FN+PGDN". Existem 4 níveis de ajuste de brilho, desde o padrão até o de maior brilho.

Frequência e velocidade do modo neon

Pressione FN +"/FN +=" para controlar, FN+ "-" para reduzir a frequência dos ciclos e FN+ " = " para estender a frequência dos ciclos. ". Existem 4 níveis de ajuste, desde o padrão até o de mais rápido.

Função de bloqueio de teclas

Pressione FN + WIN-L WI para função de bloqueio. pressione FN + " WIN-L lock " para bloquear teclas de aplicativos e Windows simultaneamente, depois aperte para desbloquear, e a luzes irão fazer a indicação.