

INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO:

1 - Procedimento

Pressionar a tecla (figura abaixo) correspondente a marca do televisor por 10 segundos.



OBS: Caso não funcione, favor realizar o procedimento seguindo os passos abaixo.

2 - Procedimento

SET+ Power + CÓDIGO* = PARA CONFIGURAR

OBS1: Efetuado a configuração acima, todas as funcionalidades acessíveis do televisor devem funcionar.

OBS2: Caso ocorra a perda do emparelhamento do controle e televisor, favor repetir o comando acima.

***UTILIZAR O CÓDIGO APROPRIADO CONFORME TABELA ABAIXO:**

Fabricante	Marca	Código
1	SAMSUNG	560
2	LG	180 / 6122
3	SONY	536 / 6124
4	PANASONIC	172 / 2188
5	SHARP	534 / 0773
6	TOSHIBA	177 / 6122
7	PHILIPS	179
9	HISENSE	016 / 484
11	TCL	283 / 6122
11	TCL	596 / 6122