

**Balança Digital de Precisão KOKAY**

Cód.: 056-0004

**Especificações**

- Precisão com um sensor de alta performance 10000 g / 1 g
- Visor LCD 0,6"
- Liga e desliga automaticamente
- Indicador de excesso de peso "EEEE"
- Função Tara
- Alimentação 2 pilhas AAA

**Operação**

• Pressione o botão "ON/OFF" da balança e ela será ligada em aproximadamente 3 segundos.

• Função Tara, possibilita pesar apenas o alimento ou ingrediente, com esse recurso é possível fazer com que a balança não considere o peso do recipiente, por exemplo uma xícara de açúcar:

Coloque primeiro a xícara vazia e pressione o botão "TARA" após isso a balança registrará de forma negativa o peso da xícara e você conseguirá pesar apenas o açúcar.

**Desligar**

- Ao finalizar a pesagem, pressione o botão "ON/OFF".
- Quando for retirado o ingrediente da balança, ela desligará automaticamente após 2 minutos.

**Mudando a unidade de medida**

- Pressione o botão "MOD0" para mudar para as unidades de medida "g" ou "oz".

**Excesso de peso**

• Quando o ingrediente tiver excedido o peso (10000 g) uma mensagem "EEEE" aparecerá no visor.

**Atenção**

- Coloque a balança em uma superfície plana.
- Mantenha o produto sempre seco e o limpe somente com um pano úmido.
- Recomendamos que após o uso as pilhas sejam removidas da balança.

suporte@mundokokay.com.br

**Balança Digital de Precisão KOKAY**

Cód.: 056-0004

**Especificações**

- Precisão com um sensor de alta performance 10000 g / 1 g
- Visor LCD 0,6"
- Liga e desliga automaticamente
- Indicador de excesso de peso "EEEE"
- Função Tara
- Alimentação 2 pilhas AAA

**Operação**

• Pressione o botão "ON/OFF" da balança e ela será ligada em aproximadamente 3 segundos.

• Função Tara, possibilita pesar apenas o alimento ou ingrediente, com esse recurso é possível fazer com que a balança não considere o peso do recipiente, por exemplo uma xícara de açúcar:

Coloque primeiro a xícara vazia e pressione o botão "TARA" após isso a balança registrará de forma negativa o peso da xícara e você conseguirá pesar apenas o açúcar.

**Desligar**

- Ao finalizar a pesagem, pressione o botão "ON/OFF".
- Quando for retirado o ingrediente da balança, ela desligará automaticamente após 2 minutos.

**Mudando a unidade de medida**

- Pressione o botão "MOD0" para mudar para as unidades de medida "g" ou "oz".

**Excesso de peso**

• Quando o ingrediente tiver excedido o peso (10000 g) uma mensagem "EEEE" aparecerá no visor.

**Atenção**

- Coloque a balança em uma superfície plana.
- Mantenha o produto sempre seco e o limpe somente com um pano úmido.
- Recomendamos que após o uso as pilhas sejam removidas da balança.

suporte@mundokokay.com.br

**Balança Digital de Precisão KOKAY**

Cód.: 056-0004

**Especificações**

- Precisão com um sensor de alta performance 10000 g / 1 g
- Visor LCD 0,6"
- Liga e desliga automaticamente
- Indicador de excesso de peso "EEEE"
- Função Tara
- Alimentação 2 pilhas AAA

**Operação**

• Pressione o botão "ON/OFF" da balança e ela será ligada em aproximadamente 3 segundos.

• Função Tara, possibilita pesar apenas o alimento ou ingrediente, com esse recurso é possível fazer com que a balança não considere o peso do recipiente, por exemplo uma xícara de açúcar:

Coloque primeiro a xícara vazia e pressione o botão "TARA" após isso a balança registrará de forma negativa o peso da xícara e você conseguirá pesar apenas o açúcar.

**Desligar**

- Ao finalizar a pesagem, pressione o botão "ON/OFF".
- Quando for retirado o ingrediente da balança, ela desligará automaticamente após 2 minutos.

**Mudando a unidade de medida**

- Pressione o botão "MOD0" para mudar para as unidades de medida "g" ou "oz".

**Excesso de peso**

• Quando o ingrediente tiver excedido o peso (10000 g) uma mensagem "EEEE" aparecerá no visor.

**Atenção**

- Coloque a balança em uma superfície plana.
- Mantenha o produto sempre seco e o limpe somente com um pano úmido.
- Recomendamos que após o uso as pilhas sejam removidas da balança.

suporte@mundokokay.com.br

**Balança Digital de Precisão KOKAY**

Cód.: 056-0004

**Especificações**

- Precisão com um sensor de alta performance 10000 g / 1 g
- Visor LCD 0,6"
- Liga e desliga automaticamente
- Indicador de excesso de peso "EEEE"
- Função Tara
- Alimentação 2 pilhas AAA

**Operação**

• Pressione o botão "ON/OFF" da balança e ela será ligada em aproximadamente 3 segundos.

• Função Tara, possibilita pesar apenas o alimento ou ingrediente, com esse recurso é possível fazer com que a balança não considere o peso do recipiente, por exemplo uma xícara de açúcar:

Coloque primeiro a xícara vazia e pressione o botão "TARA" após isso a balança registrará de forma negativa o peso da xícara e você conseguirá pesar apenas o açúcar.

**Desligar**

- Ao finalizar a pesagem, pressione o botão "ON/OFF".
- Quando for retirado o ingrediente da balança, ela desligará automaticamente após 2 minutos.

**Mudando a unidade de medida**

- Pressione o botão "MOD0" para mudar para as unidades de medida "g" ou "oz".

**Excesso de peso**

• Quando o ingrediente tiver excedido o peso (10000 g) uma mensagem "EEEE" aparecerá no visor.

**Atenção**

- Coloque a balança em uma superfície plana.
- Mantenha o produto sempre seco e o limpe somente com um pano úmido.
- Recomendamos que após o uso as pilhas sejam removidas da balança.

suporte@mundokokay.com.br