

CONECTOR FIBRA OPTICA

025-0017 - SC/UPC - ROSCA



INSTRUÇÕES RÁPIDAS DE MONTAGEM DO CONECTOR



1- Insira a capa e descape a camada externa do cabo



2- Descape o revestimento



3- Limpe a fibra



4- Fixe o cabo e corte a fibra



5- Passe o cabo pela ranhura mantenha a fibra ligeiramente dobrada



6- Mantenha a fibra ligeiramente dobrada sem esticar



7- Rosqueie a tampa para fixar o cabo



8- Vire para travar e e unir a fibra



9- Coloque a case SC azul(SC-UPC-B) e finalize a montagem

Fórmula de operação da montagem

Passo o cabo pela ranhura e mantenha a fibra ligeiramente dobrada sem esticar, rosqueie a tampa para fixar o cabo e vire para travar a fibra.

POR FAVOR LEIA ANTES DA MONTAGEM

Você deve cortar a fibra com um clivador intacto. Se tentar cortar de qualquer outro jeito não irá conectar. O comprimento da fibra está descrito na figura abaixo. Tenha certeza de que a parte desencapada da fibra esteja com um tamanho entre 6 e 8mm. Passe o cabo pela ranhura e mantenha a fibra ligeiramente dobrada sem esticar, rosqueie a tampa para fixar o cabo e vire para travar a fibra. Se o corte da fibra estiver maior que 10mm ele está muito longo para aplicação. Corte anormais causarão falhas na comunicação.

CONECTOR SC-UPC

