




Manual de Instruções

## HEADSET OFFICE SEM FIO COM BASE HS-202 - 015-0105


MOD: HS-202



1 Ano de Garantia


www.mundo5mais.com.br

### Conteúdo da embalagem



- Headset
- Cabo micro USB
- Base de carregamento
- Manual de instrução

### Diagrama



### Especificações

Sensibilidade  
120 ± 3 dB

Tempo da carga da bateria em repouso  
Aproximadamente 200 horas

Tempo de recarga  
2 horas


Entrada de carregamento  
5 V - 500 mA

Sensibilidade do microfone  
-42 ± 3 dB


Tempo da bateria em uso  
Aproximadamente 20 horas

Capacidade da bateria do headset  
3.7 V - 180 mAh

### Funções dos botões




### Mute



Levante a haste para silenciar o microfone

### Carregando



### Conexão com 2 dispositivos



### Pareando com Windows 10



### Perguntas e repostas

- Como conectar ao bluetooth caso não pareie?**  
Em modo de descanso, pressione os botões MFB e volume+ simultaneamente por 5 segundos para apagar os registros de pareamento. Posteriormente, pressione e segure o botão MFB até as luzes azul e vermelha piscarem alternadamente para parear novamente.
- É necessária alguma senha para parear?**  
Caso necessário, tente os seguintes códigos: 0000, 8888, 1111, 1234.
- Como carregar o headset?**  
O carregamento é feito através do cabo micro USB.
- Como reiniciar o headset caso desligue?**  
Tente recarregá-lo com o cabo micro USB e reinicie.

### Certificação FCC

Quaisquer alterações ou modificações não expressas pela parte responsável pela conformidade podem alterar a autonomia do usuário em operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

### Declaração de Exposição à Radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação estabelecidos pela FCC para um ambiente não controlado.

ANATEL: 13834-23-15963  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.  
Para mais informações, consulte o site da Anatel: [www.gov.br/anatel](http://www.gov.br/anatel)