

Manual de instruções para os ferros de solda profissionais dos modelos:

- CH-3010
- CH-3020
- CH-4010
- CH-4020
- CH-6010
- CH-6020

O ferro de soldar é um instrumento de uso profissional, e deve ser utilizado somente por pessoas capacitadas. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Aguardar entre 5 e 10 minutos até o aquecimento completo do ferro.

Ao utilizar o ferro de soldar pela primeira vez, é normal que ocorra emissão de fumaça por cerca de 10 minutos, enquanto a resistência está secando.

- Não deixe ao alcance de crianças, risco de queimaduras graves.
- Não utilizar próximo de material inflamável.
- Utilizar sempre o suporte adequado quando não estiver manuseando o ferro de soldar.
- Verifique a tensão correta antes de ligar o ferro de soldar.
- Estanhe a ponta antes de utilizar pela primeira vez e depois de cada uso para evitar oxidação e aumentar a vida útil da ponta.
- Para efetuar a limpeza ou a troca da ponta, certifique-se sempre de que o ferro não está aquecido.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Como Soldar

- 1- Elimine toda poeira, ferrugem ou tinta da superfície a ser soldada, lixando se necessário.
- 2 - Aqueça o local com a ponta do ferro de soldar.
- 3- Aplique a solda na superfície a ser soldada e aguarde esfriar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CH-3010	CH-3020	CH-4010	CH-4020	CH-6010	CH-6020
POTÊNCIA	30W	30W	40W	40W	50W	50W
TEMP. MÁX.	400°C	400°C	450°C	450°C	500°C	500°C
COMPRIMENTO	190MM	190MM	210MM	210MM	210MM	210MM
PESO TOTAL	145G	145G	155G	155G	155G	155G
CÓDIGO	038-3127	038-3220	038-4127	038-4220	038-6127	038-6220
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V