

Manual de Instruções

Posicionamento

1. Apoie o cortador em uma superfície plana e estável.
2. Movimente a régua até a posição desejada para o corte.
3. Segure a extremidade da haste com uma das mãos.
4. Puxe a base deslizante para trás.
5. Certifique-se de que o piso esteja devidamente alinhado com o feixe de luz antes de realizar o corte.

Marcação

1. Abaixar a haste até que a roda de corte toque a superfície do piso a ser cortado.
2. Movimente a haste suavemente para executar uma marcação contínua e reta ao longo do piso.

Separe o piso

1. Após percorrer a região do corte, abaixe a haste.
2. Pressione a haste suavemente para baixo para realizar o movimento de separação do piso.

Recomendações

- Ao operar esta ferramenta utilize luvas e óculos de proteção.
- Mantenha o riscador fora do alcance de crianças.
- Este produto foi desenvolvido para marcar e cortar superfícies planas.
- Para evitar acidentes e danos ao produto, armazene em um local seco e estável.
- Ao manusear o riscador tome cuidado com as bordas afiadas.

Dicas de uso

- Para o corte de pisos maiores, recomenda-se que a ferramenta seja manipulada por duas pessoas, cada uma posicionada nas extremidades, para garantir um corte preciso e evitar a quebra do piso.
- Adicione óleo lubrificante regularmente para manutenção e qualidade do corte.
- A haste deve ser levantada até a posição mais alta enquanto é deslocada para trás, para evitar contato com o piso antes de realizar o corte.
- Evite marcar repetidamente o piso com a roda de corte e não utilize a roda de corte para separar o piso, pois isso pode comprometer a precisão e a vida útil da ferramenta.
- Limpe os fragmentos de piso e o pó antes e depois de utilizar.
- Para ter um corte limpo e preciso é fundamental marcar uma linha suave e contínua ao longo do piso.
- Antes de utilizar verifique os parafusos e realize os ajustes necessários.