SIZE:80x120mm 128克双铜纸双面单黑印刷
过油 打钉（中间打两颗钉）

ANATEL: 13835-23-10463
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para mais informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel

www.mundo5mais.com.br

Manual de Instruções

HEADSET OFFICE SEM FIO
HS-203 - 015-0106

MODL: HS-003

Ano de Garantia

www.mundo5mais.com.br

Índice

1. Visão geral do produto ----------2
2. Operação básica ----------3
3. Pareamento e conexão Bluetooth ----------4
4. Conexão com dois dispositivos ----------5
5. Indicador LED ----------6
6. Carregamento ----------7
7. Especificações Técnicas ----------8
8. Recomendações / perguntas e respostas ----------9

1. Visão geral do produto



Conteúdo da embalagem:

A. Fones de ouvido Bluetooth HS-203 x 1
B. Cabo de carregamento TIPO C x 1
C. Manual do usuário x 1

2. Operação básica

Botão	Função	Operação
MFB	Ligado	Ligue o dispositivo, quando não pareado, o headset entrará automaticamente no modo de pareamento (Azul/vermelho Piscam). Quando pareado, o headset ficará ligado e conectado ao último dispositivo conectado. Você ouvirá o comando de voz: "Power on, Your headset is connected".
	Desligado	Ao "Desligar" o dispositivo, você ouvirá o comando de voz: "Power off".
	Entrar no modo de pareamento	Depois que os fones de ouvido Bluetooth não ligarem, ou ficam vermelho e azul piscam alternadamente para entrar no modo de pareamento, pressione e segure o botão MFB em modo de pareamento durante rapidamente 2 segundos.
	Reproduzir/ Pausar	Ao um toque no botão MFB para reproduzir/pausar a música.
	Rechamada	Duplo 2 toques no botão MFB para rechamagem para o último número chamado.
	Assistente de voz	Pressione e segure o botão MFB por 1-2 segundos para acionar o assistente de voz.
	Audio passthrough	Durante a chamada, pressione e segure o botão MFB por 1-2 segundos para ouvir o som ambiente (Função de transparência).
	Função de chamada/ rejeitar	• Ao um toque no botão MFB para atender a chamada recebida. • Clique no botão MFB para atender a nova chamada e colocar a chamada atual em espera. • Clique duas vezes no botão MFB para atender a nova chamada e colocar a chamada atual em espera. • Pressione e segure o botão MFB por 1-2 segundos para rejeitar a chamada recebida/ desligar a chamada. Durante uma chamada fluída, clique duas vezes no botão MFB para alternar entre a chamada atual e a chamada em espera.
	Atender a nova chamada e colocar a chamada atual em espera	Clique no botão MFB para atender a uma chamada recebida.
	Desligar uma chamada	Durante a chamada, clique no botão MFB para desligar a chamada.
	Rejeitar uma chamada	Pressione o botão MFB por 1-2 segundos para rejeitar a chamada.
Botão Volume +	Aumentar volume	Durante o botão de cálculo "+" durante uma chamada ou ao ouvir uma música pode ser tocado e ajuste dos fones de ouvido Bluetooth. Pressione e segure para o som máximo, o dispositivo emitirá um "Bip" duplo.
	Próxima faixa	No reprodutor musical, pressione e segure o botão volume "+" por 1-2 segundos para mudar para a próxima faixa.
Botão Volume -	Diminuir o volume	Clique no botão de volume "-" durante uma chamada ou reprodução de música para diminuir o volume dos fones de ouvido Bluetooth.
	Faixa anterior	No reprodutor musical, pressione e segure o botão de volume "-" por 1-2 segundos para mudar para a faixa anterior.
	Entrar no modo de pareamento	Pressione e segure os botões "MFB" e "Volume-" durante 5 segundos para entrar no modo de pareamento dos fones de ouvido Bluetooth.
Mute	Botão mute	Durante uma chamada, clique no botão "Mute" para mudo o microfone. Quando o microfone está em "Mute", você ouvirá o comando de voz, "Mute on off".
Modo com fio		Ao o seu computador ou TV não for compatível com Bluetooth, o cabo Tipo - C de carregamento do headset pode ser usado como um cabo de áudio (USB 2.0 Tipo-C para 3.5mm macho, sem suporte de dados). Para isso, conecte uma extremidade do cabo nos fones de ouvido e outra em seu computador ou TV..

3. Pareamento Bluetooth e conexão

A. Ligue o dispositivo, as luzes vermelha e azul piscam alternadamente para entrar no estado de pareamento.
B. Ligue o Bluetooth do celular para procurar por novos dispositivos. Quando "HS-203" aparecer, clique para conectar. Após conectado, o led azul piscará lentamente e o telefone celular exibe "HS-203" conectado. Você ouvirá o comando de voz:
"Your headset is connected".
C. Agora você pode usar os fones de ouvido Bluetooth para controlar o volume, ouvir música, atender/desligar/rejeitar chamadas, ativar o assistente de voz e fazer outras operações.

4. Conexão com 2 dispositivos

A. Ligue o dispositivo e entre em estado de pareamento.
Ligue o bluetooth do primeiro dispositivo, pesquise "HS-203" e clique para conectar.
B. Depois que a conexão for bem-sucedida, desligue o Bluetooth no primeiro dispositivo, o HS-203 entrará novamente estado de pareamento. Ligue o Bluetooth no segundo dispositivo, pesquise "HS-203" e clique para conectar.
C. Ligue o Bluetooth no primeiro dispositivo, clique "HS-203" e conecte os fones de ouvido Bluetooth.

*** Nota:**
O áudio só pode ser reproduzido de um dispositivo por vez. Se você quiser ouvir música do segundo dispositivo, você precisa desligar a música no primeiro dispositivo. O mesmo processo se aplica para chamadas.

5. Led indicador

Modo	LED Indicador
Ligado	O led pisca em azul duas vezes
Desligado	O led pisca em vermelho duas vezes
Estado de pareamento	Os leds azul e vermelho piscam alternadamente
Conectado em modo espera	O led azul pisca 1 vez a cada 10 segundos
Modo música	O led azul pisca 1 vez a cada 10 segundos
Modo chamada	O led azul pisca 1 vez a cada 10 segundos
Linpando o histórico de pareamento	Os leds azul e vermelho piscam simultaneamente por 3segundo
Modo de carregamento	O led vermelho acende
Bateria carregada	Os leds mudam de vermelho para azul constante
Bateria Fraca	O led vermelho pisca

6. Carregando

Carregue o HS-203 o mais rápido possível quando o led vermelho piscar rapidamente (bateria Fraca). O tempo de carregamento é de aproximadamente 2 horas para carregar completamente. Quando a luz vermelha se apaga e é substituída por uma luz azul constante, o que significa que headset está totalmente carregado.

Conexão de carregamento:
Conecte o cabo de carregamento Tipo-C à porta de carregamento do HS-203 e conecte o cabo de carregamento ao USB carregador.

Notas :
1. Carregue o HS-203 pelo menos uma vez a cada 2 meses quando não estiver em uso.
2. Recomenda-se que você não use o produto durante o carregamento, pois isso pode afetar a duração da bateria do produto.
3. O carregamento no estado ligado irá sobrepon-se ao luz de modo da função Bluetooth.

7. Especificações Técnicas

Versão do bluetooth	V5.0
Alcance do bluetooth	10 m
Protocolo do bluetooth	A2DP/AVP/HSP/AVRCP
Código CODEC	SBC,AAC
Capacidade da bateria	Bateria de polímero de lítio 400 mAh/ 3.7 V
Tempo de recarga	Aproximadamente 2 horas
Duração da bateria em modo de espera	Aproximadamente 300 horas
Duração da bateria em modo chamada	Aproximadamente 20 horas.
Duração da bateria em modo música	Aproximadamente 35 horas (vol. 70%)
Peso líquido do headset	110 g/ 3.29 oz
Dimensões do headset	160/ 202/ 73 mm

Nota:
O tempo de uso real será diferente do ambiente e do uso.

8. Recomendações / perguntas e respostas

A. Como reconectar o aparelho? O que fazer quando a conexão falha ou após a desconexão de longa distância?

Quando os fones de ouvido Bluetooth estão conectados ao seu celular, ele automaticamente reconecta. Se não conectar automaticamente, por favor, conecte o Bluetooth manualmente. Se o seu fone de ouvido não reconectar dentro de 10 minutos, ele irá desligar automaticamente. Você ouvirá o comendo de voz:"Your headset is disconnected".

B. Como faço para excluir registros de emparelhamento?
Pressione e segure os botões "MFB" e "Volume-" cerca de 5-6 segundos para excluir o registro de pareamento do fones de ouvido bluetooth. Se o registro de pareamento for apagado, os fones de ouvido Bluetooth não podem se reconectar ao dispositivo conectado anteriormente, você precisará emparelhar novamente.

C. Qual é a senha para pareamento?
Se o dispositivo solicitar uma senha/PIN, tente cada um dos seguintes códigos: 0000, 8888, 1111 ou 1234.
Nota: Na maioria dos dispositivos não há a necessidade de uma senha.

D. Quais dispositivos podem ser usados para carregar?
O headset pode ser carregado por carregadores de carro, carregadores de viagem, computador USB, etc., desde que a tensão DC seja 5 V e a corrente esteja acima de 500 mA.

E. O que fazer em caso de dificuldade na ligação, conexão, etc.?
Você pode tentar reiniciar os fones de ouvido Bluetooth: Conecte o cabo de carregamento para carregar, ele poderá ser resetado e desligado, então tente conectar novamente. Persistindo o problema, procure suporte técnico no atendimento ao cliente.

F. Em que circunstâncias o headset será automaticamente desligado?

Ele será desligado automaticamente se não houver conexão por mais de 10 minutos ou se a bateria estiver fraca.

G. Operação da função de chamada tripla:
Quando uma chamada é recebida durante uma chamada:
● Clique no MFB para atender a nova chamada e desligue a chamada atual;
● Clique duas vezes no MFB para atender a nova chamada e colocar a chamada atual em espera;
● Pressione e segure o MFB por 1-2 segundos para manter o chamada atual e rejeitar a nova chamada.
Durante uma chamada de três vias, clique duas vezes no MFB para alternar entre a chamada atual e a chamada em espera.

H. Modo com fio
Se o seu computador ou TV não for compatível com Bluetooth, o cabo de carregamento tipo C do HS-203 pode ser usado como um cabo de áudio (desde que o cabo de carregamento Tipo-C possa ser usado para transmitir dados). Basta ligar uma das extremidades do cabo nos fones de ouvido e conecte a outra extremidade em seu computador ou TV.