



MANUAL DE INSTRUCÕES

KOKAY

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Calibração:

- 1. Reinicie a balanca pressionando a tecla on/off.
- 2. Aguarde até que o display exiba "0.0" e, em seguida, pressione e segure a tecla "units" por 3 segundos.
- O display exibirá "cal" e, em seguida, solte a tecla "units".
- 3. Pressione a tecla "units" novamente, o display exibirá
- "cal" seguido pelo peso de calibração exigido.
- 4. Adicione o peso de calibração necessário.
- o display mostrará "pass" e retornará ao modo de pesagem normal.
- 5. Salve o peso de calibração e pressione "on/off" para desligar a balança. A calibração está concluída.

Capacidade máxima: 500 g Alimentação: 1,5 V - 2 pilhas AAA

Balanca de Precisão Portátil

Obrigado por adquirir a balança de precisão portátil Kokay Utility.

Leia cuidadosamente todas as instruções de operação antes de usar este produto.

Nunca carregue a balança com a capacidade além da indicada. A sobrecarga de peso pode danificá-la permanentemente. Evite expor a balanca ao calor ou ao frio extremo.

Para garantir o ideal funcionamento, deixe que a balança se adapte à temperatura ambiente por, pelo menos, 1 hora antes do uso.

Deixe a balança aquecer seus componentes internos por pelo menos 30 segundos antes da calibração.

Mantenha a balança em ambiente limpo, evite: poeira, sujeira, umidade, vibração, correntes de ar e a mantenha longe de outros aparelhos eletrônicos para evitar imprecisões na medição.

Embora esta balança seja projetada para ser bastante durável, para evitar danos ao sensor interno, evite sacudir ou deixar cair.

Opere a balança somente em uma superfície estável e livre de vibrações.

mundokokay.com.br

mundokokay.com.br



MANUAL DE INSTRUÇÕES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Operação:

- Coloque a balança em uma superfície plana horizontal.
 Pressione a tecla on/off para ligar a balança.
- 2. Aguarde até que "0.0" seja exibido no visor.
- 3. Coloque o(s) objeto(s) a serem pesados na plataforma de pesagem.
- 4. Usando a tecla "units", você pode alternar entre as unidades de pesagem.
- 5. Usando a tecla "light", você pode ligar ou desligar a luz de fundo.

Peso e Tara:

- 1. Ligue a balança conforme descrito acima:
- 2. Coloque o item de tara na plataforma.
- 3. Pressione "tare item" e espere até que "0.0" seja exibido.
- 4. Adicione o item de peso líquido.

Função de contagem:

- 1. Ligue a balança e aguarde até que o display LCD indique "0.0".
- 2. Coloque uma quantidade de amostras (25pcs, 50pcs, 75pcs ou 100pcs) da quantidade que você deseja pesar e contar na plataforma.
- 3. Pressione e segure a tecla "pcs" por 2 segundos, o display exibirá um número aleatório, por exemplo "100".
- 4. Pressione a tecla "units" para selecionar a quantidade de amostras do item colocado na plataforma.
- Pressione a tecla "pcs" para confirmar as informações acima, o display agora exibirá a posição no canto para mostrar que a balança está no modo de contagem.
- 6. Remova a quantidade de amostras da plataforma.
- 7. Agora você pode colocar qualquer quantidade de seu(s) item(s) na balança e o display exibirá a contagem.
- 8. Você pode alternar entre o modo de pesagem e contagem pressionando a tecla "units" ou "pcs" respectivamente.

mundokokay.com.br

mundokokay.com.br